

دفترچه راهنمای لباسشویی

مدل : ELWM4208iMTW / ELWMEL4208iMTS



مصرف کننده محترم: این محصول فقط در صورت نصب توسط نمایندگان
مجاز شرکت، شامل گارانتی و خدمات پس از فروش خواهد بود.

فهرست مطالب

آموزش راه اندازی

۱	احتیاطات اینمنی (لطفاً به طور کامل رعایت شود)
۴	نامگذاری اجزای ماشین لباسشویی
۱۰	محل فوارگیری
۱۰	باز تهونن بسته بندی
۱۲	حمل دستگاه
۱۳	نصب صفحه زیرین
۱۴	نصب و جاسازی
۱۱	محل فوارگیری و ابعاد محصول
۱۲	نصب
۱۲	نحوه حداسازی بیچه های جفتی موره استفاده جهت انتقال محصول
۱۳	نحوه تراز نمودن
۱۴	لوله ورودی لوله های تخلیه و سیمه های برق
۱۴	محکم گردان لوله های تخلیه
۱۴	اتصال لوله ورودی آب
۱۶	لوله تخلیه
۱۶	اتصال برق
۱۷	معاینه پس از نصب
۱۷	فهرست کنترل نصب
۱۸	عملیات ایمایشی پس از نصب
۲۰	آماده سازی پیش از شستشو
۲۷	معنای دکمه های عملیاتی
۳۱	نحوه اضافه کردن) شوینده - نرم کننده

	روش‌های عملکرد
۳۵	فهرست برنامه‌ها
۳۸	روشن کار
۴۱	عملکردهای قابل انتخاب
۴۱	عملیات زمانی شده
۴۱	قبل کودک
	نگهداری و مراقبت
۴۳	نگهداری و مراقبت
۴۳	پذیره ملتفین
۴۳	محفظه خوبیده
۴۴	تبیه و واشر درب
۴۴	فلتر پمپ
۴۶	توری فیلتر دریچه ورودی آب
۴۶	جلوگیری از بخزدگی لوله ورودی آب، اوله تخلیه و اوله‌های اتصالی داخلی
	نیازمندی‌ها
۴۸	فهرست کنترل خطای
۵۲	تمایش پیام‌های غیرعادی

احتیاطات ایمنی (لطفا به طور کامل رعایت شود)

به منظور جلوگیری از صدمه یا خسارت به دستگاه از انجام احتیاطات ایمنی زیر اطمینان حاصل نمایید.

- نادیده گرفتن یا تشخیص اشتباه این نمادها می تواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد.

 **احفار:** این علامت مسائلی را توصیف می کند که می توانند منجر به صدمات جدی شوند.

 **احتیاط:** این علامت مسائلی را توصیف می کند که می توانند منجر به آسیب های شخصی یا خسارت به دستگاه شوند.

▪ مواردی که باید رعایت شوند با استفاده از علامت های زیر مشخص شده اند و به صورت زیر توصیف می شوند.



! نشانگر موارد ممنوع است.


در صورت وقوع موقعيت های زیر فوراً استفاده از ماشین را متوقف کرده و دو شاخه را از برق بکشید. جهت بررسی و تعییر ماشین با ارائه دهنده خدمات رسمی یا تاسوپنک تماس بگیرید.

- هنگامی که ماشین لباسشویی به برق متصل است، شروع به کار نمی کند.
- هنگام کار گردن ماشین لباسشویی، صدای غیرطبیعی شنیده می شود.

ممکن است نتیجه دود، سیگار یا شوک الکتریکی باشد.



مواد قابل اشتعال مانند شمع یا سیگار را از ماشین دور نگه دارید.



ممکن است منجر به آتش سوزی یا تغییر شکل گردد.



 **احفار:**

! حین فعالیت


پس از انجام عملیات، اطمینان حاصل نمایید که دو شاخه از پریز برق کشیده و شیر آب بسته شده است.

ماشین لباسشویی ممکن است به واسطه رعد و برق آسیب بینند.

نشت با خروج آب ممکن است به علت فشار اضافی آب باشد.



ماشین لباسشویی را در مکان‌های مرطوب مانند حمام یا در معرض هوای بیرونی قرار ندهید!



از ماشین لباسشویی در سکان‌هایی که در معرض آب قرار دارند، استفاده نکنید. این کار می‌تواند موجب شوک الکتریکی، آتش‌سوزی، خرابی و تغییر شکل گردد.



ماشین لباسشویی را به منبع آب گرم متصل نکنید!

ممکن است منجر به تغییر شکل یا تخریب بخش‌های پلاستیکی لوله ورودی آب شده و باعث نشت آب، برق یا شوک الکتریکی شود.

مواد شیمیایی قابل استعمال مانند نفت سفید، بنزین، بنزین سبک، تینر، الکل و یا لباس‌های آغشته به

این مواد شیمیایی را از ماشین لباسشویی دور نگه دارید.



این مواد می‌توانند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شوند.



هنگام تمیز کردن ماشین لباسشویی، مستقیماً بر روی هیچ یک از اجزای ماشین آب نریزید.



آب پاشی ممنوع است.

می‌تواند منجر به جریان گوتاه و شوک الکتریکی گردد.

مجموعه لوله‌های جدید عرضه شده همراه با محصول باید مورد استفاده قرار گیرند و لوله‌های قدیمی نباید مجدداً استفاده شوند.

⚠ اخطار

سیم‌های برق

پریز برق باید به صورت مستقل، یک سویه، با دو قطب و یک اتصال زمینی، ۱۰ آمپر و ۲۴۰-۲۲۰ ولت باشد.

! اگر پریز برق به طور مشترک با لوازم خانگی دیگری استفاده گردد، به علت گرمایش احتمال وقوع آتش‌سوزی وجود دارد.

از قرارگیری کامل دو شاخه در پریز برق خانگی اطمینان حاصل نمایید.

! در غیر این صورت، اتصال سیم تواند موجب افزایش گرما و ایجاد شوک الکتریکی یا آتش‌سوزی شود.

- هرگز از سیم برق معیوب یا پریز برق سست و آزاد استفاده نکنید.

هرگونه گرد و خاک انباسته شده در اطراف دو شاخه را برطرف نمایید.

! هنگامی که گرد و خاک در اطراف و روی دو شاخه برق انباسته شود، در صورت مرطوب یا خیس شدن آن، عایق‌بندی سیم دچار نقص شده و ممکن است منجر به آتش‌سوزی گردد.

- دو شاخه را بیرون اورده و رطوبت را به وسیله یک پارچه خشک پاک نمایید.

از هرگونه اقدام که موجب آسیب به سیم و دو شاخه برق می‌شود احتیاط نمایید (به آن‌ها آسیب نزند، آن‌ها را از لوازم گرمایشی دور نگه دارید؛ آن‌ها را بیش از حد خم نکنید؛ از پیچش، کشیدگی یا تاکردن و فرار دادن اجسام سُکین بر روی آن‌ها جلوگیری نمایید).



استفاده از سیم‌های برق و دو شاخه‌های معیوب ممکن است موجب شوک الکتریکی، جریان کوتاه و آتش‌سوزی گردد.

لطفاً جهت تعمیر سیم‌های برق و دو شاخه‌ها با مرکز خدمات مشورت نمایید.

همیشه پیش از نظافت یا تعمیر، دو شاخه را از منبع تغذیه برق خارج نمایید.



دو شاخه باید خارج شود.



در غیر این صورت، ممکن است شوک الکتریکی یا صدمه رخ دهد.

با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.



تماس با دستان خیس ممنوع است.


الجام آن می‌تواند موجب شوک الکتریکی گردد.

⚠ اخطار



پیشگیری از آسیب

از بیاده کردن، تعمیر یا تغییر ماشین لباسشویی بپرهیزید.



بیاده‌سازی ممنوع است.

در غیر این صورت، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا صدمه گردد.

- در صورت تیاز به تعمیر، با مرکز خدمات مشتری محل خود تماس بگیرید.



کودکان باید از نظر عدم ورود به محفظه ماشین مورد نظارت قرار گیرند. صندلی یا اشیای مشابه را در نزدیکی ماشین لباسشویی قرار ندهید.



خطر آسیب یه کودک در صورت ورود به محفظه وجود دارد.

تا زمانی که لباسشویی به طور کامل متوقف نشده است، از دست زدن به لباس‌های درون محفظه خودداری نمایید.



🚫 هرگز دست نزنید

در صورت پیچیده شدن دست درون لباس‌ها حتی با چرخش گند محفظه نیز احتمال آسیب وجود دارد. اطمینان حاصل نمایید که از کودکان در برابر چنین خطراتی محافظت می‌شود.

از برخورد اجسام سخت به شیشه درب جلوگیری کنید.

از شکستن شیشه جلوگیری نمایید زیرا ممکن است موجب آسیب گردد.



در هنگام استفاده، دست (یا پای محافظت نشده) خود را زیر ماشین لباسشویی قرار ندهید.

ممکن است موجب صدمه گردد.

این دستگاه جهت استفاده توسط افراد دارای کم توانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است. مگر آنکه توسط یک فرد مسئولیت‌پذیر در قبال اینمی آن‌ها، تحت راهنمایی یا آموزش استفاده از دستگاه قرار گیرند.



ممکن است موجب آتش‌سوزی یا آسیب جدی گردد.

⚠ اخطار**برق - سیم‌های برق**

هنگام بیرون آوردن دو شاخه، سیم برق را تکشید. لطفاً هنگام خروج دو شاخه آن را با دستان خود نگه دارید.

! ممکن است شوک الکتریکی یا جریان کوتاه رخ دهد و موجب آتش‌سوزی گردد.

در صورت سست بودن حفره‌های پریز، هرگز از آن استفاده نکنید. هرگز از سیم برق یا دو شاخه معیوب استفاده نکنید!



در غیر این صورت، ممکن است موجب شوک الکتریکی، جریان کوتاه و آتش‌سوزی گردد.

- در صورت نیاز به تعمیر لطفاً با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید.

برای سیم‌های برق اتصال ۷ شکل اعمال شده است. در صورت آسیب به سیم‌های برق، به منظور پیشگیری از خطر آن‌ها باید توسط کارخانه، نماینده خدمات یا افراد واجد شرایط جایگزین شوند.

! در غیر این صورت، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

یک دو شاخه تک فاز، یا یک سیم اتصال به زمین در هر دو قطب باستی استفاده گردد. اتصال زمین باید قابل اطمینان باشد. در صورتی که واحد اتصال به زمین نصب نشده باشد، احتمال ایجاد الکتریسیته ساکن در بدنه دستگاه یا سایر بخش‌های فلزی وجود دارد!



باید اتصال به زمین برقرا گردد.

در صورت وجود نقص یا نشت برق، احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.


**⚠ اخطار****حین فعالیت**

هنگام بستن درب مراقب باشید که لباس‌ها در محل درز درب قرار نگیرند.

! ممکن است حین چرخه شستشو موجب نشت آب با آسیب به لباس گردد.



فشار آب مناسب برای ماشین لباسشویی $0.03\text{--}1 \text{ MPa}$ می‌باشد!



در صورت افزایش فشار، احتمال نشت آب از دو انتهای لوله ورودی آب وجود دارد.

اطمینان حاصل کنید که شیر آب و بست لوله‌های ورودی آب به درستی نصب شده‌اند. مطمئن شوید که لوله ورودی به طور کامل درون بست لوله ورودی یا شیر آب مخصوصی که جداگانه خوبداری شده، قرار گرفته است. به منظور جلوگیری از سستی لوله یا تحلیل رفتگی واشر ضدآب بست لوله، از داخل و خارج کودن مکرر لوله ورودی اجتناب نمایید.

ممکن است به علت تغییر در فشار آب موجب نشت آب یا آتش‌سوزی شود.



خطر

پیشگیری از آسیب

از شستشو، آبکشی یا خشک کردن ملافه‌ها و پوشак ضدآب خودداری نمایید.

(به طور مثال) کیسه‌های خواب، کهنه بچه، ريدوشامپر حمام، لباس لاستیکی رانندگی، لباس‌های اسکی و کاور دوچرخه، موتور سیکلت و اتومبیل.

در غیر این صورت، به دلیل ارتعاش یا دوران حین سکل چرخش امکان ضدمه به افراد یا آسیب به ماشین، دیوار، زمین، پوشاك، یا نشت آب وجود دارد.

از ماشین لباسشویی بالا نروید و اجسام سنگین را بر روی ماشین قرار ندهید!



احتمال آسیب به علت تغییر شکل یا شکست ماشین لباسشویی وجود دارد. احتمال سقوط و شکستن اشیای قرار گرفته بر روی ماشین، به علت ارتعاش در حین فعالیت آن وجود دارد.

هنگام دور انداختن ماشین لباسشویی لطفاً کاور آن را بردارید.

در غیر این صورت، امکان دارد یک کودک درون محفظه محبوس شده باشد.




ماشین لباسشویی را بر روی یک سطح هموار قرار دهید.



اگر ماشین بر روی فرش قرار دارد، توجه نمایید که فرش حفره زیر ماشین لباسشویی را تپوشاند.

نامگذاری اجزای ماشین لباسشویی



لوازم جانبی

لطفاً از وجود تمامی اجزای لوازم جانبی همراه ماشین لباسشویی اطمینان حاصل نمایید.

دربوشن (۴ عدد)
(صفحه ۱۷ را مشاهده نمایید)



لوله ورودی (یک عدد)
(صفحه ۱۹ را مشاهده نمایید)



محل قرارگیری

باز نمودن بسته‌بندی


۱. راهنمای باز کردن بسته‌بندی

- نوارهای جدا شده را برپدیده و بردارید.

- زبانهای بالایی را باز کرده و قومهای داخلی را مشابه تصویر بردارید (آن‌ها را جهت نصب نگه دارید).

- جمعه کارتونی محصول را از بالا برداشته و مشابه تصویر قوم را از زیر دستگاه جدا نمایید.

۲. ماشین را از پایه بسته‌بندی خارج کنید.



حمل دستگاه

ماشین لباسشویی می‌بایست توسط ۲ نفر حمل گردد.

ابتدا دستگاه را به سمت پشت کج کنید. دستگاه باید توسط دو نفر که از دو طرف بایین

آن را گرفته‌اند، حمل شود.

نصب صفحه زیرین


ماشین لباسشویی را در حالتی قرار دهید که شیب آن به سمت پشت باشد. سری بدون حفره را در پشت ماشین لباسشویی قرار دهید صفحه زیرین را فشار دهید تا کمی خمیده شود و سری جلویی را درون محفظه ماشین لباسشویی قرار دهید. پیچ‌های سمت چپ و راست را به ترتیب محکم کنید. (نذکر: پیچ همراه با لوازم جانبی ارائه شده است).

نصب و جاسازی


- جهت نصب به قضاچی به وسعت ۶۴ سانتی‌متر نیاز می‌باشد از هر دو سمت حداقل ۲ میلی‌متر، حداقل

۵ میلی‌متر، از بالا ۰ سانتی‌متر و از پشت ۳ سانتی‌متر فاصله در نظر بگیرید.

- اطمینان حاصل نمایید که دو شاخه برق در پریز خانگی اختصاصی و مستقل قرار دارد و پریز در محلی واقع شده است که بیرون از دو شاخه یه آسانی انجام پذیرد.



محل قرارگیری و ابعاد محصول
اطمینان حاصل نمایید که فضای کافی برای ماشین لباسشویی وجود دارد.



ابعاد (واحد اندازه‌گیری، میلی‌متر)

احتیاط

- به منظور جلوگیری از ارتعاش و صدای بیش از اندازه، دستگاه را بر روی یک سطح هموار و ثابت قرار دهید.
- دستگاه را در نور مستقیم خورشید یا در مکان سرد قرار ندهید.
- بخش‌های فلزی دستگاه را در تماس با صفحه‌های فلزی لوازم خانه، سینک یا سایر دستگاه‌ها قرار ندهید.
- اطمینان حاصل نمایید که تمامی اجزای ستهبندی (شامل لایه‌های فوم و مجموعه پیچ‌های چفتنی) بیش از استفاده از دستگاه جدا گردد. در غیر این صورت احتمال آسیب وجود دارد.

نصب


نحوه جداسازی پیچ‌های چفتی مورد استفاده جهت انتقال محصول به منظور نقل و انتقال محصول، بخش‌های داخلی توسط چهار پیچ چفتی محکم شده‌اند. در هنگام جابجایی با نقل مکان محصول، از وجود این پیچ‌ها اطمینان حاصل تماشید. پیش از نصب دستگاه با استفاده از یک آچار (شامل لوازم جانبی تمی باشد) آن‌ها را جدا کنید.

پیچ‌های چفتی به منظور محکم گردن در هنگام جابجایی ماشین لباسشویی مورد نیاز می‌باشند. پیچ‌ها باید برای مشتریان تأمین گردد.

در صورت نیاز به جابجایی مجدد ماشین لباسشویی، روش نصب دستگاه باید به صورت معکوس انجام گیرد.

احتیاط

عدم جداسازی پیچ‌های چفتی پیش از استفاده می‌تواند موجب ارتعاش بیش از اندازه در هنگام چرخش ماشین شود.



۱. با استفاده از یک آچار پیچ‌های چفتی (۴ پیچ) را سست کنید.

۲. قسمت لاستیکی پیچ را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا بیرون بیاید.

۳. سربوش ۴ بخشی موجود در لوازم جانبی را روی سوراخ‌ها فشار دهید تا به طور مطلوب حفث شود.


احتیاط

* در صورت عدم تنصیب سربوش، امکان ورود اجسام خارجی یا انگشت کودکان به دستگاه وجود دارد.

- در صورتی که به علت تغییر شکل پیرون اوردن قسمت لاستیکی پیچ با دشواری همراه بود، لطفاً با مرکز خدمات منتخب تماس حاصل فرمایید.

نحوه تراز نمودن

- هنگامی که ماشین لباسشویی توسط چهار پایه بر روی زمین قرار دارد، از تراز بودن و پایداری آن اطمینان حاصل نمایید.
- شما می‌توانید با استفاده از یک تراز یا از طریق تنظیم ارتفاع پایه‌ها میزان همترازی را تنظیم نمایید (تراز را به ترتیب در چیز، راست، جلو و پشت قرار دهید).
- با استفاده از یک آچار باریک مهره A را محکم کنید.
- ارتفاع پایه‌ها (۴) را با جرخاندن آن تنظیم نمایید.
- به منظور جلوگیری از سستی پایه‌ها، مهره A را به سمت بالا محکم نمایید.
- تراز و آچار شامل لوازم جانبی نمی‌باشد.



لوله ورودی، لوله‌های تخلیه و سیم‌های برق

محکم کردن لوله‌ی تخلیه


۱. به منظور جلوگیری از آتشویه، اطمینان حاصل نمایید که انتهای لوله تخلیه به اندازه یک متر از سطح زمین قرار دارد.

۲. با استفاده از یک طناب بالابرته لوله را ثابت نگه دارید تا خمیدگی لوله تائیری بر جربان آب نگذارد.

۳. به منظور جلوگیری از عملکرد غیرطبیعی، از لوله‌های بسیار طویل برای ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

احتیاط


- گیره محکم‌کننده لوله‌های تخلیه را جدا نکنید.
- تراز نامناسب می‌تواند موجب سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی، ارتعاش بیش از اندازه و جایجا شدن




اتصال لوله ورودی آب

بست لوله ورودی آب را که همراه ماشین لباسشویی ارائه شده است، جدا نمایید.

 بست لوله ورودی آب
 محکم کننده
 لوله ورودی آب



چهار پیچ موجود در بست لوله را با استفاده از پیچ گوشتنی چهار سو سست گنید. قسمت **a** را مشابه تصویر در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا یک فاصله ۵ میلی‌متری ایجاد گردد.



بست لوله ورودی را به شیر آب متصل گنید. قسمت **b** را مشابه تصویر خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا در حد قابل اطمینان محکم گردد.




* نحوه اتصال لوله ورودی و بست

۱. لوله ورودی را به بست متصل گنید. شنیدن صدای تیک هنگام بابین اوردن لوله ورودی آب نشانگر اتصال خودکار آن می‌باشد. (جهت اطمینان از عدم خروج لوله ورودی آب، آن را مقداری نه بابین بکشید).

* نحوه اتصال لوله به دریچه ورودی

۱. مهره لوله ورودی را بر روی شیار دریچه ورودی چفت گنید.
** جهت جلوگیری از نشت آب، هرگز زانوبی لوله آب را خم و تا نکنید.



۲. برای محکم کردن مهره، زانوبی لوله را به آرامی بلند نمایید.
** از محکم بودن مهره و بست نشدن قسمت زانوبی آن اطمینان حاصل کنید.

* نحوه جداسازی لوله ورودی آب

چهار پیچ موجود در بست لوله را با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو خلاف جهت عقربه ساعت سست نمایید.


احتیاط

په منظور جلوگیری از نشت آب، از محکم بودن مهره‌ها اطمینان حاصل نمایید.

از بستهای نوارانه شده همراه با لوازم جانبی استفاده نمایید.

لوله تخلیه

احتیاط



لوله تخلیه را هرگز کج یا خم نکنید و آن را نکشید از ورود لوله تخلیه به مجرای آن اطمینان حاصل نمایید. ارتفاع لوله تخلیه باید بیش از یک متر باشد.


احتیاط

- هرگز چاه تخلیه لگن شستشو را مسدود نکنید و از جریان روان آب لوله اطمینان حاصل نمایید.

- هرگز انتهای لوله تخلیه را در آب تخلیه شده فرو نبرید، در غیر این صورت، امکان برگشت مجدد جریان آب به درون ماشین لباسشویی وجود دارد.

اتصال برق


احتیاط



میزان استاندارد برق مصرفی ماشین لباسشویی بر روی پلاک آن نشان داده شده است. لطفاً از مطابقت برق مصرفی منزل خود با میزان استاندارد اطمینان حاصل نمایید.

هرگز دو شاخه ماشین لباسشویی را در خط داخلی با پریزهای چند شاخه وارد نکنید.

معاینه پس از نصب
فهرست کنترل نصب



۱. پیچ‌های جفتی

آیا آن‌ها را جدا کرده‌اید و سریوش به درستی متصل شده است؟

۲. مکان

آیا دستگاه بر روی یک سطح صاف و ثابت قرار دارد؟

آیا هنگام کار لرزش ندارد؟

۳. لوله ورودی

آیا لوله نشتی دارد؟

آیا آبرسانی به صورت طبیعی انجام می‌شود؟

۴. لوله تخلیه

آیا لوله نشتی دارد؟

آیا زهشکی آب به درستی انجام می‌شود؟

۵. پایه‌های قابل تنظیم

آیا پایه‌ها به طور ایمن به دستگاه پیچ شده‌اند؟

۶. منبع برق

آیا پریز برق اختصاصی خانگی، جریان مستقیم با ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت را پشتیبانی می‌کند؟

عملیات آزمایشی پس از نصب

پس از نصب، نشت آب یا بروز صدای غیرطبیعی و همچنین صحت عملکرد زهشکی را بررسی نمایید. مراحل زیر را هنگامی انجام دهید که هیچگونه پوشکی درون محفظه ماشین لیاستوپی نباشد.

۱. شیر آب را باز نمایید.

۲. درب را بستید.

۳. دکمه روشن/خاموش (Power) روی ماشین را فشار دهید. برنامه ECO (اقتصادی) را انتخاب نمایید و

پسی دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

موارد زیر را تأیید نمایید:

- آیا هرگونه صدای غیرطبیعی وجود دارد؟

اگر بله، مطمئن شوید که ماشین لیاستوپی ثابت می‌باشد

- آیا هرگونه نشتی آب وجود دارد؟

اگر بله، اطمینان حاصل نمایید که لوله آب به درستی متصل شده است.

خطاهای زیر ممکن است رخ دهند:

E + ۴

- آیا لوله تخلیه به درستی متصل شده است؟

- آیا لوله تخلیه مسدود شده است؟

E + ۱

- آیا لوله ورودی آب به درستی متصل شده است؟ آیا شیر آب باز شده است؟

پس از بررسی خطاهای و رفع آنها، در صورت فشار دادن دکمه شروع / توقف (Start/Pause)، ادامه عملیات انجام خواهد شد. همچنین می توانید با فشردن دکمه خاموش / روشن (Power) برنامه را مجدد آغاز نمایید. در صورت تداوم خطاهای دو شاخه برق را بکشید و با مرکز خدمات رسمی پاناسونیک تماس حاصل نمایید.

آماده‌سازی پیش از شستشو

استفاده اولیه

پیش از شستشوی مقدماتی، اطمینان حاصل نمایید هنگامی که هیچگونه پوشاشکی در ماشین لباسشویی وجود ندارد، عملیات «پاکسازی مخزن» اجرا می‌گردد. شیر آب را باز کرده، دستگاه را روش نمایید و سپس برنامه پاکسازی مخزن (tub clean) را فشار دهید. (تذکر: در صورت استفاده از میزان مناسب سفیدکننده، پاکسازی بهتری انجام می‌گردد).

دسته‌بندی پوشاس

- به منظور دسته‌بندی لباس‌های شستنی، برجسب مرافقی لباس را بخوانید.
- لباس‌های شستنی را بر اساس رنگ، جنس پارچه و میزان لکدار بودن آن‌ها تفکیک کنید. انجام این کار کمک می‌کند تا برای هر شستشو، برنامه و دمای صحیح آن را انتخاب نمایید.

آماده‌سازی لباس‌های شستنی

- * اقدامات پیش از شستو برای نواحی لکدار
- یقه و مرغک



برای بخش‌های چرک یقه و مرغک از لکه‌برهای مخصوص استفاده نمایید.



در نواحی لکدار از شوینده یا سفیدکننده‌های اکسیرنَه استفاده نمایید.

- لکه‌های قوی



(زردجویه کاری، سس چیلی)
شوینده یا صابون مخصوص را بر روی ناحیه لکدار به کار برد و با دست آن را تمیز نمایید.

- * لباس‌های شستنی که می‌باشد در تور رختشویی قرار گیرند (تا یا سایر لباس‌ها شسته شوند)
- کrstت‌های دارای سیم قلزی و شلوارهای چسبان



آن‌ها را داخل توری رختشویی قرار دهید تا از هرگونه آسیب به آن‌ها یا به دستگاه جلوگیری شود.

(توری رختشویی باید به طور جداگانه خربداری شود)


- لباس‌های نوری و تکه‌های کوچک



- * بررسی لباس‌های شستنی
- اشیای تیز به عنوان مثال، سنجاق و گیره‌های مو را که می‌توانند به لباس آسیب بزنند، جدا نمایید.



- بندهای آویزان روی پیش‌بند یا روپالشی و ... را بیندید. اگر لباس‌ها دارای زیپ یا بزینیات می‌باشند، زیپ آن‌ها را بیندید. لباس‌های دارای پارچه‌های برجسته با زیپ را به صورت پشت و رو پوشید. در غیر این صورت احتمال صدمه به لباس وجود دارد.



- لباس‌هایی که رنگ ثابت نیستند باید به صورت جداگانه شسته شوند. (برای جلوگیری از رنگی شدن)
- لباس‌های قرمز یا آبی تیره جدا از جین‌ها و غیره.



- هرگونه تار مو، خز حیوانات، ماسه و سایر مواد باید پیش از شستشو توسط یک برس برداشته شود.



- لباس‌هایی که پر آن‌ها می‌ریزد را به صورت پشت و رو درآورید.



- الکتریسیته ساکن را رفع نمایید.
- الکتریسیته ساکن می‌تواند بر اساس نوع لباس‌ها ایجاد گردد. لطفاً حین شستشو از نرم‌گذنده استفاده نمایید.

- * میزان تقریبی شوینده (برای هر نوع لباس)
- ** وزن‌های ذکر شده صرفاً جهت مبنا می‌باشند.

پیراهن (ترکیبی، حدود 200 گرم)



پیراهن زنانه (ترکیبی، حدود 200 گرم)



چوراب (ترکیبی، حدود 50 گرم)



لباس زیو (100٪ نخ، حدود 50 گرم)



ملحفه (100٪ نخ، حدود 500 گرم)



لباس خواب (100٪ نخ، حدود 500 گرم)



زیربیوش‌های استین بلند (100٪ نخ، حدود 150 گرم)



حولة حمام (100٪ نخ، حدود 300 گرم)



لباس چین‌دار (الیاف مصنوعی، حدود 400 گرم)



برنامه‌های شستشوی لباس‌های حساس / الاف مصنوعی / شستشوی متمرکز

در برنامه‌های شستشوی (لباس‌های حساس) الاف مصنوعی / شستشوی متمرکز (درام (محفظة ماشین لاستونی) به آرامی می‌چرخد.

بارگیری لباس‌های شستنی

- برای برنامه شستشوی (لباس‌های حساس) 2 کیلوگرم یا کمتر از آن
- برای برنامه (شستشوی متمرکز) 2 کیلوگرم یا کمتر از آن

وزن تقریبی



زاکت پشمی: 400 گرم (1 عدد)



زاکت الاف مصنوعی: 200 گرم (1 عدد)



شلوارها: 400 گرم (1 عدد)

نکاتی برای شستشوی لباس‌های حساس

لباس‌های شستنی را تا تمایید تا به آسانی داخل درام قرار گیرند. هنگام داخل بردن از صاف بودن آن‌ها اطمینان حاصل نمایید. در صورت وجود تعداد بالایی از لباس‌های شستنی، جهت فرارگیری هر کدام را تغییر دهید تا ضخامت کلی لباس‌ها یکنواخت گردد.

* در صورتی که تعداد لباس‌ها از میزان مناسب بیشتر باشد، لرزش ایجاد می‌شود. در این موارد، مشخصات گنجایش مجاز را مشاهده نمایید.


شوینده

- برای شستشوی لباس‌های ظرفی و حساس از یک شوینده مایع ملایم استفاده نمایید.
سایر شوینده‌ها محکن است به لباس آسیب برند.

- ممکن است عملیات «آبکشی» به منظور حذف باقیمانده‌های شوینده از لباس‌ها در برنامه‌های شستشوی (لباس‌های حساس / الیاف مخصوصی / شستشوی متراکم) ضروری باشد.

آویزان کردن لباس‌ها

- لباس‌های پشمی سفید یا رنگ روشن و اقلام نایلونی را از حرارت یا نور مستقیم دور نگه دارید.
- پس از شستشو، لباس‌های پشمی و نایلونی را پهن کرده و پیش از آویزان کردن آن‌ها در سایه، آن‌ها را به شکل اولیه خود درآورید. این کار به کاهش زمان اتوکشی کمک می‌کند.
- اقلام پشمی را بدون جین خوردگی پهن کنید تا خشک شوند.




- از آویزان لباس برای پیراهن‌ها، بلوزها و شلوارها استفاده کنید. یک حوله را اطراف آویز لباس تا قسمت شانه‌ی آن ببیچید تا شکل لباس در جین خشک شدن حفظ گردد.



در صورت چروکیده شدن لباس‌ها حین شستشو

- لباس را در ابعاد اصلی خود بر روی میز اتو پهن کنید. با استفاده از سنجاق‌های مخصوص لباس، شکل و اندازه آن را نگه دارید. سپس، یا استفاده از یک اتو به آن بخار دهید و بگذارید لباس خشک گردد.



برنامه شستشوی اجزای رخت خواب

اطمینان حاصل نمایید که یکی از دو علامت شستشو یا شستشوی دستی در برجسب مراقبتی هر یک از اقلام رخت خواب نشان داده شده باشد:

- در هر مرتبه شستشو، تنها یک پتو شسته شود.

موارد قابل شستشو


- پتوهای ۱۰۰٪ الاف مصنوعی - حداکثر تا ۳ کیلوگرم
- تشکهای ۱۰۰٪ الاف مصنوعی و پتوهای ۱۰۰٪ پنبهای - حداکثر تا ۱.۵ کیلوگرم (ابعاد تک نفره)
- ملحفه‌ها
- روپوشی
- لحاف زیر تشکی ۱۰۰٪ الاف طبیعی

موارد غیرقابل شستشو

- پتوهای ۱۰۰٪ پشمی
- پتوهای پوزدار بلند
- پتوهای الکتریکی (روکش دار)


احتیاط

بیش از ستن درب، از ورود کامل لباس‌ها به درون درام داخلی اطمینان حاصل نمایید. این کار از آسیب به لباس یا واشر دستگاه در نتیجه گیر افتادن لباس‌ها در درام جلوگیری می‌کند.




وارد نمودن اجزای رخت خواب

۱. پتو یا روتختی را تا یک چهارم ابعاد اصلی آن تا نمایید.



۲. پتو یا روتختی تا شده را درون درام قرار دهید.

هنگام قرارگیری داخل درام، مجدداً آن را تا ۱/۶ ابعاد اصلی تا نمایید.



هر دو انتهای پتوی تا شده می‌بایست رو به سمت پشتی درام قرار گیرد.

احتیاط

پتو یا روتختی را نامنظم و به صورت توب نبیچید. این کار می‌تواند موجب ارتعاش بیش از اندازه و آسیب به پارچه یا دستگاه شود. از روگش پتو استفاده نکنید. در غیر این صورت، چرخش با مشکل مواجه خواهد شد.


اکولوکس[®]

حداکثر عملکرد / حداقل زمان

ECOLUXE®

Maximum performance / minimum time

معنای دکمه‌های عملیاتی



۱. دکمه روشن / خاموش

این دکمه را جهت روشن کردن ماشین لباستووی فشار دهید. در این هنگام، لامپ راهنمای روشن می‌شود.
اگر در حین فعالیت ماشین این دکمه را فشار دهید، ماشین لباستووی خاموش می‌شود.

۲. دکمه شروع / توقف

شروع: پس از انتخاب برنامه و عملیات مورد نیاز، ماشین لباستووی را با فشردن این دکمه روشن نمایید.
توقف: با فشردن این دکمه حین عملیات ماشین لباستووی، اجرای برنامه مؤقتاً غیرفعال خواهد شد.
فشردن مجدد این دکمه موجب ادامه اجرای برنامه می‌گردد.

۳. دستگیره گردان انتخاب برنامه

برنامه مناسب جهت شستشوی البسه را انتخاب نمایید. با انجام این برنامه‌ها شستشو بهتر انجام می‌گیرد.

۴. دکمه پاکسازی درام

دستگیره را بچرخانید و برنامه {پاکسازی درام} را انتخاب کنید. سپس دکمه {شروع/توقف} را فشار دهید تا برنامه شروع شود. این برنامه به منظور پاکسازی و خدیعه‌ونی کردن درام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵. دکمه تاخیر

این دکمه امکان آن را به شما می‌دهد که زمان پایان شستشو را نگه دارید. فشردن پیوسته این دکمه امکان تغییر بین ۱ تا ۲۴ ساعت را ایجاد می‌کند. زمان ذخیره شده نشان می‌دهد که شستشو پس از زمان آن‌ها به پایان می‌رسد.

۶. دکمه دما

دماهی پیشفرض شستشو در برنامه‌های شستشوی مختلف متفاوت می‌باشد. این دکمه امکان آن را به شما می‌دهد که دماهی آب مناسب برای شستشو را انتخاب نمایید.

۷. دکمه سرعت

سرعت چرخش پیشفرض در برنامه‌های شستشوی مختلف متفاوت می‌باشد. این دکمه امکان انتخاب سرعت چرخش مناسب جهت شستشو را ایجاد می‌کند.

۸. عملیات/تایید

این عملیات را تنها می‌توان در حالت آماده به کار انتخاب نمود. پس از شروع عملیات امکان تغییر آن وجود ندارد. جهت انتخاب سایر عملیات دکمه برنامه را فشار دهید و با استفاده از دکمه انتخاب، عملیات موردنظر را تنظیم نمایید (برای جزئیات بیشتر صفحه ۳۰ را مشاهده فرمایید).


۹. دکمه بارگیری

به منظور تنظیم میزان بار و زمان شستشو در حالت خودکار، دکمه بارگیری را فشار دهید. این ویژگی پس از روش شدن ماشین قابل توقف نخواهد بود. اگر حالت {وزن کشی خودکار} جزئی از دوره شستشو باشد و کاربر گزینه {بارگیری} را انتخاب نماید، حالت {وزن کشی خودکار} غیرفعال می‌گردد. در صورتی که کاربر حالت {بارگیری} را انتخاب نکند، میزان بار پس از اتمام وزن کشی خودکار نشان داده خواهد شد.

سرعت + دما

به منظور تنظیم عملکرد {قفل کودک}، این دو دکمه را فشار داده و آن‌ها را تا حدود ۳ ثانیه پس از شروع عملیات نگه دارید.

عملکرد {قفل کودک} به منظور جلوگیری از دست زدن کودک به صفحه کنترل در حین شستشو می‌باشد که می‌تواند موجب تغییر در برنامه یا شستشوی نامناسب گردد (برای جزئیات بیشتر صفحه ۴۵ را مشاهده نمایید).



میزان آب

هنگامی که {میزان آب} در حالت چشمکزدن می‌باشد، {عملیات} را فشار دهید به منظور انتخاب میزان آب مورد نظر از بین سه گزینه، دکمه {تایید} را فشار دهید.

آبکشی + (آبکشی اضافه)

هنگامی که {آبکشی +} در حالت چشمکزدن می‌باشد، {عملیات} را فشار دهید. جهت انتخاب دوره‌های آبکشی عورد نظر {تایید} را فشار دهید. این ویزگی باعث می‌شود که دفعات آبکشی بین ۱-۳ مرتبه افزایش یابد و لباس‌های شسته شده به طور کامل آبکش شوند.

شستشوی مقدماتی

هنگامی که {اشتیشوی مقدماتی} در حالت چشمکزدن می‌باشد، {عملیات} را فشار دهید. جهت انتخاب {بله} با {خبر)، {تایید} را فشار دهید. این ویزگی برای لباس‌های کثیفتر طراحی شده است.

عدم نیاز به انوکشی

هنگامی که {عدم نیاز به انوکشی} در حالت چشمکزدن می‌باشد، {عملیات} را فشار دهید. جهت انتخاب {بله} با {خبر)، {تایید} را فشار دهید. این ویزگی موجب کاهش جزو کیدگی لباس‌ها می‌شود. با استفاده از این ویزگی، پیش از مرحله آب‌گیری لباس‌ها نکانده می‌شوند. برای اتمام زودهنگام این دوره {اشروع/توقف} را فشار دهید تا عاشقین به صورت اتوماتیک مرحله آب‌گیری را آغاز نمایند.

۴. فقط تخلیه «

با استفاده از دستگیره گردان انتخاب برنامه، «ختک کن» را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه سرعت چرخش «بدون چرخش» را انتخاب نمایید.

شوینده‌ها

۱. شوینده مایع

احتیاط

از شوینده مایع به عنوان شوینده اصلی برای برنامه‌هایی که شستشوی مقدماتی دارند، استفاده نکنید.
نوصیه می‌شود از یک شوینده مایع ملایم برای شستشوی لباس‌های نخی استفاده فرمایید.

۲. شوینده پودری

نوصیه می‌شود از پودر صابونی با کف کم استفاده نمایید.

انجام روش‌های زیر به شما کمک می‌کند تا از باقی ماندن شوینده در محفظه شوینده جلوگیری نمایید:

- درون محفظه شوینده را پاک نمایید تا خشک باشد.
- از عدم ورود توده‌های پودر به این قسمت اطمینان حاصل نمایید. توده‌های پودر پس از مدت زمان طولانی موجب انسداد می‌شوند.

میزان شوینده

لطفاً از مقدار توصیه شده شوینده که در بسته‌بندی آن آمده است، استفاده نمایید. میزان شوینده به موارد زیر بستگی دارد:

- میزان لکه‌دار بودن لباس‌ها
- میزان لباس‌های شستنی
- سختی آب


میزان کف با توجه به عیزان و نوع شوینده، میزان لکه‌دار بودن لباس، سختی و دمای آب متغیر می‌باشد.

(نحوه اضافه کردن) شوینده - نرم کننده

کشوی شوینده را بروان کشیده و شوینده یا نرم کننده را در قسمت مخصوص به خود اضافه نمایید. مقدار توصیه شده بر روی بسته‌بندی محصول را بررسی نمایید (این مقدار به تعداد لباس‌های شستنی و میزان لکه‌ها بستگی دارد).

احتیاط

هرگز هنگامی که محفظة شوینده برداشته شده است، از دستگاه استفاده نکنید. این کار می‌تواند منجر به نشت آب گردد.



قسمت شوینده اصلی

شوینده‌ها یا افروزنی‌های زیر را می‌توان به این قسمت اضافه نمود:

- شوینده‌ها
- شوینده یا سفیدکننده جهت پاکسازی درام

شوینده تنها زمانی وارد درام می‌شود که آب از درون محفظة شوینده جریان داشته باشد. بنابراین، اگر فراموش کردید که شوینده را اضافه نمایید، لطفاً ماشین را حاموش کرده و مجدداً آن را راهاندازی نمایید، سپس عملیات « فقط تخلیه » را انتخاب نمایید تا آب ماشین لباستشوی تخلیه گردد. پس از آن، شوینده را اضافه نموده و مجدداً برنامه را راهاندازی نمایید.

» فقط تخلیه «

با استفاده از دستگیره گردان انتخاب برنامه، «خشک کن» را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه سرعت چرخش «بدون چرخش» را انتخاب نمایید.

شوینده‌ها

۱. شوینده مایع

احتیاط

از شوینده مایع به عنوان شوینده اصلی برای برنامه‌هایی که شستشوی مقدماتی دارند، استفاده نکنید.
توصیه می‌شود از یک شوینده مایع ملایم برای شستشوی لباس‌های نخی استفاده فرمایید.

۲. شوینده پودری

توصیه می‌شود از پودر صابونی با کف کم استفاده نمایید.

اجرام روش‌های زیر به شما کمک می‌کند تا از یاقی ماندن شوینده در محفظه شوینده جلوگیری نمایید:

- درون محفظه شوینده را پاک نمایید تا خشک باشد.
- از عدم ورود توده‌های پودر به این قسمت اطمینان حاصل نمایید. توده‌های پودر پس از مدت زمان طولانی موجب انسداد می‌شوند.

میزان شوینده

لطفا از مقدار توصیه شده شوینده که در بسته‌بندی آن آمده است، استفاده نمایید. میزان شوینده به موارد زیر بستگی دارد:

- میزان لکه‌دار بودن لباس‌ها
- میزان لباس‌های شستنی
- سختی آب

میزان کف با توجه به میزان و نوع شوینده، میزان لکه‌دار بودن لباس، سختی و دمای آب متغیر می‌باشد.

قسمت نرم کننده‌ها


افزودنی‌های زیر را می‌توان به این قسمت اضافه نمود:

- نرم کننده پارچه

نرم کننده پارچه

به منظور جلوگیری از تجمع بار، نرم کننده را پیش از شروع شستشو اضافه نمایید. در این صورت، نرم کننده به صورت اتوماتیک در چرخه آبکشی نهایی اضافه خواهد شد.

نرم کننده‌های غلیظ را پیش از اضافه نمودن رقیق نمایید. جهت جلوگیری از لبریز شدن حداکثر ۷۰ میلی‌لتر از آن را اضافه نمایید.



لطفاً جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در بر شدن خودکار نرم کننده، موقعیت دریوشه آبی را به خاطر بسپارید. میزان نرم کننده نباید از حداکثر مقدار نشان داده شده بیشتر شود.

» هنگامی که آب با فشار از محفظه عبور می‌کند، بقایای برخی از انواع محصولات نرم کننده در محفظه باقی می‌ماند. در چنین مواردی، محفظه را با استفاده از آب تمیز بشویید. در صورتی که شستشو امکان‌بیزیر تبود، محفظه بشوینده را از ماشین بیرون آورده و آن را بشویید (برای جزئیات بیشتر صفحه ۴۸ را مساهده نمایید).

قسمت شستشوی مقدماتی

شوینده شستشوی مقدماتی

هنگامی که برای لباس‌های نخی، طریف و حساس، الیاف مصنوعی، زاکت کرک‌دار، رخت‌خواب و لباس‌های ترکیبی از شستشوی مقدماتی استفاده می‌کنید، شوینده را در این قسمت بریزید.

احتیاط

- میزان کف به میزان و نوع شوینده مورد استفاده، میزان لکه دار بودن لباس ها و دماستگی دارد.
- در صورت باز بودن درب ماشین در حین عملیات، امکان سریز شدن کف و آب وجود دارد. در این موارد، با استفاده از یک حوله آب و کف را کنترل نمایید.
- جهت جلوگیری از کف بیش از اندازه، از شوینده های پودری به مقدار زیاد استفاده نکنید. در غیر این صورت، برنامه کف زدایی به صورت اتوماتیک انجام می شود و زمان ثبت شو افزایش می یابد.

« فقط تخلیه »

با استفاده از دستگیره گردان انتخاب برنامه، « خشک کن » را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه سرعت چرخش « بدون چرخش » را انتخاب نمایید.

فهرست برنامه ها

انتخاب موارد افزودنی			مقادیر حداکثری		مقادیر پیشفرض		نوع لباس جهت شستشو	گنجایش (کیلوگرم)	برنامه
نرم گفتنده	شوینده	شستشوی اولیه	آبکشی	دما	آبکشی	دما			
			حداکثر MAX						
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	40 °C	لباس معمولی	حداکثر	لباس های نیزه بند
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	40 °C	لباس جوک	حداکثر	شستشو
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۷۰۰ r/min	90 °C	۷۰۰ r/min	40 °C	لباس معمولی	حداکثر شله	شستشوی شله
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	40 °C	۸۰۰ r/min	-	لباس توره	حداکثر	لباس های رنگی
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	40 °C	لباس های پر امکان	حداکثر	لباس های کوک دار
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۷۰۰ r/min	90 °C	۷۰۰ r/min	90 °C	لباس	-	پاکسازی غلام
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-	90 °C	-	40 °C	لباس معمولی	حداکثر	شستشو
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	-	۸۰۰ r/min	-	لباس که به آنکری	حداکثر	خشک کن
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	-	۸۰۰ r/min	-	لباس که به آنکری لیزر داره	حداکثر	آنکر و خشک کن
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	-	۸۰۰ r/min	-	و خشک کن تیار	حداکثر	کن
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	40 °C	لباس های مخلوط	حداکثر	لباس های مخلوط
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۷۰۰ r/min	40 °C	۷۰۰ r/min	-	نصف حداکثر	نصف حداکثر	شستشوی سریع
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	60 °C	لباس کودک	حداکثر	لباس کودک
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۱۵۰۰ r/min	90 °C	۸۰۰ r/min	60 °C	پارچه های الیاف	نصف حداکثر	لباس زیر
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۷۰۰ r/min	40 °C	۷۰۰ r/min	40 °C	لباس های پشمی	نصف حداکثر	لباس های پشمی
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۸۰۰ r/min	60 °C	۷۰۰ r/min	40 °C	لباس های الیاف	نصف حداکثر	لباس های الیاف مخصوصی
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	۷۰۰ r/min	40 °C	۷۰۰ r/min	40 °C	لباس های ابریشمی	نصف حداکثر	لباس های ابریشمی
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	۸۰۰ r/min	60 °C	۷۰۰ r/min	40 °C	لباس های ابریشمی	نصف حداکثر	لباس های ابریشمی

○ به این معنا می‌باشد که شوینده و ترمکننده در صورت لزوم اضافه شوند.

● به این معنا می‌باشد که شوینده و نرمکننده باید اضافه شوند.

✗ به این معنا که استفاده از شوینده و ترمکننده مجاز نمی‌باشد.

تذکر: زمان‌های ذکر شده، زمان استاندارد تنظیم شده برای برنامه می‌باشد که تحت تاثیر فشار هیدرولیک آب، دمای آب، دمای محیط و غیره قرار دارند و زمان حقیقی عملیات ممکن است اندکی تغییر یابد.

جهت سنجش کارایی انرژی با بار $\frac{1}{2}$ ، برنامه در حالت {لباس‌های نخپنبه} در دمای 60°C درجه سانتیگراد، دور 1400 rpm ، میزان بار 2 ، با علامت = (II) تنظیم شده است.

جهت سنجش کارایی انرژی با بار کامل، برنامه در حالت {لباس‌های نخپنبه/کتان} در دمای 60°C درجه سانتیگراد، دور 1400 rpm ، میزان بار 3 ، با علامت {III} تنظیم شده است.

زمان مورد نیاز

میزان زمان به برنامه انتخاب شده و تنظیمات دمایی بستگی دارد.

- ممکن است زمان حقیقی با زمان نشان داده شده در جدول متفاوت باشد.

- زمان به نمایش درآمده بر روی ماشین لباسشویی، شامل زمان ورود آب و تخلیه آب می‌باشد و به واسطه فشار هیدرولیک، شرایط تخلیه و تعداد لباس‌ها تغییر خواهد کرد.

- در صورتی که در حین شستشو تنظیمات را تغییر دهید، زمان به نمایش درآمده طولانی خواهد شد.

- زمان شستشو ممکن است جهت اصلاح تنوع لباس‌ها تمدید گردد.

« تنجایش، خداکثرا ظرفیت لباس‌های خشک می‌باشد.

r/min : چرخش دور بر دقیقه


تغییر تنظیمات در حین شستشو

- در حالت آماده به کار، کاربر می‌تواند برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و مقادیر مختلف جهت شستشو را پیش از آغاز برنامه تغییر دهد.
- در صورتی که شستشو شروع شده باشد، حتی با جرخاندن دستگیره انتخاب تیز برنامه تغییر نمی‌کند.

عملکردهای اضافی

- بر اساس برنامه منتخب، امکان استفاده ترکیبی از عملکردهای اضافی مختلفی وجود دارد.
- برخی از عملکردها قابل استفاده در بعضی از برنامه‌ها نمی‌باشند.
- اگر عملکرد غیرقابل استفاده انتخاب گردد، زنگ اخطار جهت یادآوری به صدا در می‌آید.
- در حین شستشو، عملیات ایکنی اضافه می‌تواند تغییر نماید. هنگامی که برنامه ایکنی شروع شود، تنظیمات قابل تغییر نمی‌باشد.

روش کار



۱. درب را باز کرده و لباس‌های شستنی را درون درام قرار دهید.

برای جزئیات بیشتر در مورد آماده‌سازی و انواع لباس، صفحات ۲۵، ۳۴ و ۳۶ را مشاهده نمایید.

۲. درب را بسته‌بندی و شیر آب را باز نمایید.

احتیاط

- اطمینان حاصل نمایید که لباسی لای درب نمانده باشد.

- حجم زیادی از لباس را درون درام قرار ندهید.

- این کار موجب ارتعاش بیش از اندازه یا آسیب به ماشین لیاستونی می‌گردد.

۳. دوشاخه را وصل کرده و دکمه آروشن/ خاموش را فشار دهید.

۴. با استفاده از دستگیره گردان، برنامه مدنظر را انتخاب نمایید.

* زمان لازم برای شستشو بر روی صفحه تشان داده می‌شود.

۵. عملکردهای بیشتر یا سایر تنظیمات را انتخاب نمایید.

در حالت آماده به کار، عملکردهای انتخاب شده در حالت چشمکردن هستند و چراغ مربوط به سایر عملکردهای قابل انتخاب روشن می‌باشد. هنگامی که عملیات در حالت «توقف» قرار دارد، اگر مواردی قابل انتخاب باشد، چراغ

مریبوط به آن موارد چشمکزن است. اگر عملکردی در حالت «توقف» قابل انتخاب نباشد، چراغ مریبوط به آن روشن و ثابت است.

خیاندن: (برای جزئیات بیشتر صفحه 30 را مشاهده نمایید)

اکٹے اضافہ جو خدی ایکٹے اضافہ فعال میں کی دی

ششی مقدمات: (رای جنیات بسته صفحه 30، مشاهده تمایل)

اتوکے آئان: (رأی جنگیات پر صفحہ 30، اتفاقیہ تہائید)

خیک کودن: اقتصادی؛ (برای حذفات بسته صفحه 30، مشاهده نمایند)

برای جزئیات بیشتر در مورد عملکردهای قابل انتخاب و تنظیمات هر برنامه صفحات 34 و 36 را مشاهده کنید.
برنامهای که در تصویر آمده است برای شستشوی لباس‌های نخی می‌باشد.

۶. دکمه‌ی {شروع/توقف} را فشار دهید.

AUTO ماشین لپاس‌شویی در حال وزن کشی لباس‌ها می‌باشد.

8888 زمان باقیمانده ت Shan داده شده است و ورود آب آغاز می گردد.

صدای زنگ، عملیات به پایان رسیده است.

احتياط

- در صورتی که شوینده به طور کامل از روی لباس‌ها مشسته نشده است، عملکرده «آبکشی اضافه» را اعمال نمایید تا پر نامه شستشوی پایه اجام شود.
 - به منظور جلوگیری از کمرنگ شدن، تغییر شکل یا تاخوردگی، لباس‌ها را برای مدت طولانی درون درام رها نکنید.
 - اگر برنامه در حال اجرا باشد و شما دستگیره گردان را بچرخانید، صدای زنگ عملیات اشتباہ به صدا در می‌آید. در چنین مواردی، تنظیمات عملکرده و زمان باقیمانده تغییر نمی‌کند. در صورت فشردن {مشروع} {توقف} پر نامه متوقف نمی‌گردد. در این موارد، صدای زنگ عملیات اشتباہ به صدا در می‌آید و در صفحه

نمایش «زمان باقیمانده» EP به حالت چشمکزن در می‌آید. تا زمانیکه دستگیره گردان را بر روی موقعیت صحیح برنامه در حال اجرا نخرخانید، برنامه متوقف نمی‌شود. همچنین می‌توانید {روشن / خاموش} را فشار دهید تا شروع برنامه مجدد انتخاب گردد.

عملکردهای قابل انتخاب

عملیات زمانبندی شده

احتیاط

- در حین عملیات اقتصادی از شوینده‌هایی که به سختی حل می‌شوند، استفاده نکنید. زیرا در این موارد بیش از آغاز شستشو، امکان تشکیل توده پودر و مساعده از ورود شوینده وجود دارد.

برای تنظیم عملیات زمانبندی شده، موارد زیر را انجام دهید:

۱. برای روش کردن ماشین دکمه {روشن/خاموش} را فشار دهید.
۲. برنامه و عملکردهای مورد نیاز را انتخاب نمایید.
۳. زمان را تنظیم کنید. دکمه {عملیات} را به طور پیوسته فشار دهید تا زمان مورد نیاز نشان داده شود.
۴. جهت تکمیل تنظیمات ذخیره شده، دکمه {تروع/توقف} را فشار دهید.

همواره پس از خاموش نمودن دستگاه، مراحل را مجدداً طبق توضیحات بالا تنظیم نمایید.

لغو زمان تنظیم شده

جهت لغو تمامی تنظیمات دکمه {خاموش/روشن} را فشار دهید.

مشاهده تنظیمات زمانبندی

هنگامی که زمانبندی تنظیم می‌گردد، زمان باقیمانده بر روی صفحه نشان داده می‌شود.

قفل کودک

- جهت جلوگیری از ورود کودک به درون درام، دکمه‌ها و درب ماشین باید قفل گردند.
- تنظیمات و حذف قفل کودک:

- تنظیمات: پس از شروع دوره، دکمه‌های {دماي آب} + {سرعت چرخش} را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا این عملیات تنظیم شود. پس از انجام تنظیم، چراغ راهنمای قفل کودک تا پایان عملیات روشن می‌ماند.
- حذف: پس از شروع دوره، دکمه‌های {دماي آب} + {سرعت چرخش} را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا این عملیات تنظیم شود. به این ترتیب عملیات لغو خواهد شد.

نمونه‌های زیر نحوه استفاده از قفل کودک را توضیح می‌دهند:

- لباس‌های شستنی را درون درام قرار دهید، برنامه را انتخاب کرده و ماشین لباسشویی را راهاندازی نمایید.
«قفل کودک» را تنظیم کنید.
- چراغ «قفل کودک» روش می‌شود و قفل کودک در طی عملیات در حالت «قفل شده» قرار می‌گیرد.



پس از انجام عملیات، قفل باز می‌گردد.

بندة ماشین

بندة ماشین باید با استفاده از یارچه نرم و شوینده مایلیم مانند شوینده آشپرخانه و آب و صابون تمیز گردد.


اطخار

- هرگز آب را به سمت بندة ماشین اسپری نکنید.
- هرگز از پاک کننده، تیتر یا محصولات حاوی الکل و نفت سفید استفاده نکنید.

محفظة شوینده

اطمینان حاصل نمایید که به منظور جلوگیری از باقی ماندن شوینده و تولید فارج محفظه شوینده به صورت دوره‌ای پاکسازی گردد.


۱. محفظه شوینده را به سمت بیرون بکشد.



۲. قسمت پشتی قلاب را قشار دهید تا محفظه به طور ایمن بیرون بیاید.



۳. قوه‌ی توزیع کننده شوینده را از کشو جدا کنید.



۴. بقایای شوینده را با استفاده از آب بشویید. با استفاده از یک بارچه رطوبت ماشین لباسشویی را خشک نمایید.

۵. درپوش نرم کننده را در موقعیت اصلی محفظه نرم کننده فشار دهید.


شیشه و واشر درب

هنگامی که کار ماشین به اتمام رسید، موارد زیر را انجام دهید:


- هرگونه اشیا را از روی واشر درب بردارید.
- شیشه و واشر درب را از هرگونه کشیفی و بقایای توری رختشویی پاک نمایید.
- در صورت لزوم جهت تجدید هوا و خشک شدن درب، آن را باز بگذارید.

فیلتر پمپ


۱. دو شاخه ماشین لباسشویی را از برق بکنید. گیره‌ها را فشار دهید، ابتدا گیره سمت راست را بیرون بیاورید، سپس گیره سمت چپ را بیرون آورده و درپوش فیلتر را جدا نمایید.



۲. با جرخاندن فیلتر به سمت چپ، آب باقیمانده را خارج کرده و فیلتر پمپ را باز کنید.




۳. بقايا، آводگى و جرم‌های فیلتر پمپ را تمیز نمایيد. اطمینان حاصل گنید که پمپ پشت فیلتر منسدود شده است.



۴. پس از پاکسازی، دربوش فیلتر و قیلتر را مجدداً سوار گنید. نشی آب را بررسی نمایيد.

توري فیلتر دریچه ورودی آب

- لوله ورودی آب را به صورت دوره‌ای خارج کرده و الودگی و جرم‌های توري فیلتر را تمیز نمایيد.
- جهت جلوگیری از پاشش آب، مراحل زیر را پیش از خروج لوله ورودی آب اجرا نمایيد.
 ۱. شیر آب را بیندید.
 ۲. دستگاه را روشن نمایيد.
 ۳. برنامه شستشوی لباس‌های {نخی} را انتخاب کرده و سپس دکمه {شروع/توقف} را فشار دهيد.
 ۴. پس از یک دقیقه ماشین لباسشویی را خاموش کنيد. آب از لوله ورودی تخلیه می‌گردد.
 ۵. لوله ورودی آب را جدا کنيد.
 ۶. توري فیلتر را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارد، تمیز کنيد. جهت انجام این کار، از یک برس کوچک عانند مسواک استفاده نمایيد.
 ۷. لوله ورودی آب را مجدداً متصل نمایيد. شیر آب را باز کرده و نشی آب را بررسی کنيد.




جلوگیری از بخزدگی لوله ورودی آب، لوله تخلیه و لوله‌های اتصالی داخلی در صورتی که ماشین لباسشویی در شرایط آب و هوایی سیار سرد تحویل داده شده است، پس از تنظیم و پیش از استفاده، آن را به مدت 24 ساعت در دمای اتاق قرار دهيد. این کار موجب می‌شود که لوله ورودی آب، لوله تخلیه و لوله‌های اتصالی داخلی به واسطه بخ مسدود نگردند.

اگر لوله منبع آب دچار بخزدگی شده است، مراحل زیر را انجام دهيد:

یک حolle گرم را اطراف بسته‌های لوله ورودی آب بیچید.



۲. دو تا سه لیتر آب گرم را درون درام بروزید.



۳. پس از چند دقیقه، برنامه خشک کن را اجرا نمایید.

فهرست کنترل خطای

عنوان	عملت	عکس‌آمده
<ul style="list-style-type: none"> هنجاری که شستشو در حال انجام می‌باشد، تنها با فشار دادن دکمه {شروع/توقف} می‌توان تغییر را اعمال نمود. اگر پس از شروع به کار ماشین لباسشویی، قصد تغییر برنامه، دما، آبکشی و سایر موارد را دارد، لطفاً ماشین را خاموش کرده و آن را مجدداً راهاندازی نمایید. 		دکمه‌ها کار نمی‌کنند
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است قفل در فعال شده باشد. ممکن است قفل کودک فعال شده باشد. (صفحة ۴۵ را مشاهده نمایید) ممکن است میزان یا دمای آب پسیار زیاد باشد. 	در بار می‌شود	
<ul style="list-style-type: none"> هنجاری که شروع به استفاده از دستگاه می‌کنید، ممکن است بوی قسمت‌های لاستیکی شنیده شود، اما این بو با گذر زمان رفع می‌گردد. 		بوی غیرطبیعی
<ul style="list-style-type: none"> میزان آب مورد استفاده برای ماشین لباسشویی دارای درام در علو فرآیند شستشو، کمتر از ماشین لباسشویی ارتعاشی می‌باشد. 	در حین فرآیند شستشو آب مشاهده نمی‌شود	شستشو
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است شیر آب پسته باشد. ممکن است لوله ورودی آب دچار یخ‌زدگی شده باشد (صفحة ۵۱ را مشاهده نمایید). ممکن است منبع آب جدا شده باشد. ممکن است توری فیلتر دچار گرفتگی شده باشد. (صفحة ۵۱ را مشاهده نمایید) 	آب وارد دستگاه نمی‌شود	
<ul style="list-style-type: none"> به منظور وارد نمودن آب یا آب گرم درب ماشین را باز نکنید. در غیر این صورت، آب ممکن است ذخیره نشود، اما فوراً به بیرون تخلیه گردد. 	آب وارد دستگاه شده اما ذخیره نمی‌گردد	

	<ul style="list-style-type: none"> اگر ماشین لباسشویی را متوقف کرده و آن را مجدداً راه اندازی کرده‌اید، ممکن است دستگاه بخشی از آب را تخلیه نماید. پس از جدا نمودن بیچ لوله تخلیه، لوله تخلیه رها شده است. 	
	<ul style="list-style-type: none"> اگر میزان آب کاهش یابد، آب به طور اتوماتیک جریان می‌گردد. ممکن است برای حجم‌های بالا، آب به طور مکرر وارد شود. 	در حین فرآیند شستشو آب وارد دستگاه می‌شود
	<ul style="list-style-type: none"> پس از آنکه میزان آب به سطح سرریز شدن برسد، ممکن است در حین فرآیند شستشو تخلیه انجام گیرد. 	تخلیه در حین فرآیند شستشو
آبکشی	<ul style="list-style-type: none"> در صورتی که درون درام آب وجود داشته باشد، فرآیند از مرحله تخلیه آغاز می‌گردد. 	در طی فرآیند آبکشی، آب درون دستگاه جریان ندارد
زمان	<ul style="list-style-type: none"> زمان نشان داده شده تصادفاً تصحیح می‌شود. بنابراین، ممکن است توقف زمانی اتفاق بیفتد. زمان نشان داده شده، زمان استانداره می‌باشد و با زمان مورد نیاز حقیقی تفاوت دارد. اگر در حین فرآیند آبکشی حجم متعادل نباشد، زمان عملیات اضافه خواهد شد و مطابق آن زمان آبکشی ادامه خواهد یافت. 	زمان باقیمانده تغییر کرده است
شوینده و کف	<ul style="list-style-type: none"> از اضافه نمودن مستقیم شوینده به درون درام بپرهیزید. شوینده را حتماً درون محفظه شوینده ببریزید. میزان کف بسته به میزان، دما و سختی آب متغیر می‌باشد. میزان کم شوینده لکه‌های قوی میزان زیاد لباس‌ها نوع شوینده (ممکن است شوینده کم کف باشد) 	میزان کف کم است. میزان کف کم است.

<ul style="list-style-type: none"> میزان کف بسته به میزان، دما و سختی آب متغیر می باشد. ممکن است میزان شوینده مورد استفاده سیار زیاد باشد. نوع شوینده مورد استفاده می تواند مقدار زیادی کف ایجاد کند. 	<p>کف بیش از اندازه ممکن است کف به سطح داخلی دربوش پرسید</p>
<ul style="list-style-type: none"> از اضافه نمودن مستقیم شوینده به درون درام بپرهیزید. شوینده را حتما درون محفظه شوینده پریزید. میزان کف بسته به میزان، دما و سختی آب متغیر می باشد. 	<p>بدون کف</p>
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است میزان نرم کننده از سطح حداکثری محفظه شوینده بالاتر باشد (صفحة 32). ممکن است هنگام بستن محفظه شوینده با شدت زیاد، مایع تقسیم شده باشد. 	<p>سربریز شدن نرم کننده پارچه</p>
<ul style="list-style-type: none"> از اضافه نمودن مستقیم شوینده به درون درام بپرهیزید. شوینده را حتما درون محفظه شوینده پریزید. 	<p>پس از اتمام شستشو، بقایای شوینده باقی می ماند</p>
<ul style="list-style-type: none"> آیا ماشین لباسشویی بر روی سطح هموار قرار دارد؟ ممکن است پیچ های جفتی جدا نشده باشد. ممکن است دستگاه بر روی یک سطح شبکه و بی ثابت قرار گرفته باشد. اگر هیچ کدام از موارد بالا علت این مسئله نبودند، با مرکز خدمات مشتری محل خود تماس حاصل نمایید. آیا سنجاق سر یا قطعات فلزی درون ماشین قرار دارد؟ 	<p>صدای غیرطبیعی و ارتعاش بیش از اندازه</p>
<ul style="list-style-type: none"> طبیعی است. این هنگام عملیات پمپ تخلیه ایجاد می گردد. 	<p>هنگام تخلیه آب سر و صدا ایجاد می گردد</p>
<ul style="list-style-type: none"> عملیات دستگاه قطع می شود. هنگامی که برق به حالت اولیه باز می گردد، عملیات از نقطه ای که متوقف شده بود، ادامه می یابد. 	<p>مادامی که دستگاه روشن است، منبع الکتریسیته قطع می شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> زمانی که آب مجدد تامین می شود، ممکن است در ابتدای توزیع تباشد پاید اتصال لوله منبع آب را قطع کنید تا آب الوده از طریق مجرأ تخلیه شود. پیش از استفاده مجدد از 	<p>منبع آب منقطع است</p>

دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که لوله به منبع آب مجدداً متصل شده است.	
+ ممکن است دستگاه در نور درخشان یا نور آفتاب قرار گرفته باشد. در چنین موقعی مشکلی وجود ندارد.	صفحه نمایش واضح نمی‌باشد

نمایش پیام‌های غیرعادی

صدای زنگ، U، خطاهای و ارقام نمایش داده شده

<p>اگر پس از رفع نفس، خطای E۰۴ همچنان نشان داده می‌شود، با فشار دادن [اشروع/توقف] پیام خطاب بر طرف می‌گردد. برنامه از نقطه زمانی اعلان خطاب آدامه می‌باشد. با می‌توانید با فشردن دکمه [اخاموش] روشن [زمانی برای برنامه در حال آغاز انتخاب نمایید. در صورتی که با کشیدن دو شاخه پس از رفع نفس به صورتی که در بالا ذکر شد، خطاب بر طرف نگردید، با مرکز خدمات محاز کارخانه تماس حاصل نمایید.</p>	<p>موارد زیر را بررسی نمایید: لوله تخلیه مسدود شده است. لوله تخلیه درون آب فرو رفته است. ارتفاع لوله تخلیه بیشتر از یک متر است. آب بخ زده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است (صفحة 49 را مشاهده نمایید).</p> <p>E ۰۴</p> <p>تخلیه امکان‌پذیر نمی‌باشد</p>
<p>اگر پس از رفع نفس، خطای E۰۱ همچنان نشان داده می‌شود، با فشار دادن [اشروع/توقف] پیام خطاب بر طرف می‌گردد. برنامه از نقطه زمانی اعلان خطاب آدامه می‌باشد. با می‌توانید با فشردن دکمه [اخاموش] روشن [زمانی برای برنامه در حال آغاز انتخاب نمایید. در صورتی که با کشیدن دو شاخه پس از رفع نفس به صورتی که در بالا ذکر شد، خطاب بر طرف نگردید، با مرکز خدمات محاز کارخانه تماس حاصل نمایید.</p>	<p>دریچه آب باز است. دریچه آب و لوله ورودی بخ زده است. آب قطع شده است. بر روی توری فیلتر لوله، جرم وجود دارد (صفحة 51 را مشاهده نمایید).</p> <p>E ۰۱</p> <p>ورود آب امکان‌پذیر نمی‌باشد</p>
<p>از پسته بودن درب اطمینان حاصل نمایید. با فشار دادن [اشروع/توقف] خطای E۰۵ بر طرف می‌شود. برنامه از نقطه زمانی اعلان خطاب آدامه می‌باشد. با می‌توانید با فشردن دکمه [اخاموش] روشن [زمانی برای برنامه در حال آغاز انتخاب نمایید. در صورتی که با کشیدن دو شاخه پس از رفع نفس به صورتی که در بالا ذکر شد، خطاب بر طرف نگردید، با مرکز خدمات محاز کارخانه تماس حاصل نمایید.</p>	<p>در صورتی که درب ماشین باز است، آن را بستید.</p> <p>E ۰۵</p> <p>درب ماشین باز است.</p>

مشخصات	
مدل	
ولتاژ مجاز	220 ولت ~
فرکانس مجاز	50 هرتز
صرف برق مجاز	100 وات
ابعاد محصول	845 × 555 × 595 (میلی‌متر)
ابعاد بسته‌بندی	890 × 570 × 655 (میلی‌متر)
وزن ناخالص	68 کیلوگرم
وزن خالص	64 کیلوگرم
گنجایش مجاز	8 کیلوگرم
فشار آب	0.03 تا 1.0 مگا پاسکل
درجه‌بندی عایق‌بندی در برابر آب	IPX4

توضیحات :

Instruction Manual

Washing machine

ELWM4208iMTW / ELWMEL4208iMTS



**Dear Consumer: This product is only for installation by agents
Authorized company will include warranty and after-sales service**